TK ONYX
説 明 書

目録

目録 …… 1
1外觀描述 …… 3
2電源鍵的用法 …… 3
3觸控螢幕 …… 4
4轉接盒 …… 4
5 SD卡的使用 …… 4
6開始使用 …… 4
給設備充電 …… 4
啓動設備 …… 5
Wi-Fi 網絡設置 …… 5
7桌面 …… 5
8螢幕鎖界面 …… 6
9預裝程序 …… 6
10桌面選單功能 …… 8
11程序管理 …… 9
安裝程序 …… 9
直接從網絡上下載程序 …… 9
卸載程序 …… 10
12 天氣 …… 10
13 時鐘 …… 10
鬧鐘 …… 10
14線上軟體安裝 …… 11
選單功能 …… 11
15瀏覽器 …… 12
16日曆 …… 12
新建活動 …… 12
17 相機 …… 13
拍攝圖片 …… 13
錄制視頻 …… 13
18 計算器 …… 13
19 電子郵件 …… 13
添加郵件帳户 …… 13
收件箱 …… 14
編輯郵件帳户 …… 14
刪除郵件帳户 …… 15

20 文件瀏覽器……16
在電腦和設備之間拷貝文件……16
刪除文件……16
21我的音樂……16
播放音樂……16
對音樂盒播放列表進行操作……16
22 我的視頻……17
播放視頻……17
對視頻和播放列表進行操作……17
23 我的相册……17
塗鴉……17
24 通訊録……18
添加新的聯系人……18
添加聯系人到收藏……18
編輯聯系人……18
刪除聯系人……18
25 圖片截取……19
26 程序管理器……19
停止程序……19
卸載程序……19
27 YouTube…… 19
28 土豆視頻……19
29 Wi-Fi設置……20
30 3G Settings……20
31 連接ADSL上網……20
32 有綫網絡……21
33 設置……21
常見問題……23
電池管理……23
電池充電……23
重要安全提示……23
附録.建議可選配件及型號…… 24

1 外觀描述

前視圖：

右視圖：

左視圖：

頂視圖：

2 電源鍵的用法

開機: 長按電源鍵2秒。

關機: 長按電源鍵2秒→ 點擊關機 → 點擊確定。

螢幕鎖定和開啟： 快速按下電源鍵可實現螢幕的鎖定和開啟。

強制關機: 如果設備沒有回應，可以長按電源鍵5秒來執行強制關機。

注意：非必要情況下，建議不要使用強制關機。應按照關機步驟來執行關機。

復位鍵：按重定鍵可對設備進行重置。重置將會清除設備上所有資料，請慎用此功能。（注：當前的復位功能重置後不能重啟，只能關機，因此重定後需要重新按電源鍵開機。）

3 觸控螢幕

觸摸屏的使用快速、容易和方便。
☆ 由於**觸控螢幕**精確到很小的點，使用手指或其他東西可能沒辦法精准，所以我們推薦使用觸摸筆，以增加觸摸屏使用的精度。

通過用戶指南，指導您參考下面的方法使用觸摸屏：
單擊：選擇某一圖示單擊一下即可選擇需要的圖示或選項。
長按：選擇某一個圖示並長按，即可把它拖動到桌面顯示。
拖拽：在桌面拖拽即可在幾層介面之間切換。
☆ 為了避免螢幕刮傷或者破碎，請不要在螢幕表面放置物體。

4 轉接盒

要使用USB存儲設備必須先連接上轉接盒。

轉接盒

USB接口-連接USB裝置

USB裝置

將USB插入轉接盒，→再將轉接盒插入設備。當USB準備好後，即可使用。
☆不要頻繁的插拔 USB 否則可能會損壞USB 。
轉接盒還可以用來連接有線網路。

乙太網接口一連接網線

5 SD卡的使用

☆設備最大支援32GB的存儲卡。
將存儲卡插入卡槽，用手指將卡按進去，直到聽到“嗬”的一聲。當卡準備好後，即可使用。

移除SD卡

關閉所有從卡上打開的程式或者檔。點擊 → 設置 → SD卡和設備記憶體 → 卸載SD卡。輕按下卡，卡會彈出一截，將其取出。
☆ 不要快速反復的插拔卡，因為這可能會損壞卡。
☆ 建議使用大品牌的存儲卡，以避免卡的不相容。.

6 開始使用

給設備充電
☆不能使用USB線來對設備進行充電。
☆你可以在充電的同時使用設備，但是這會讓充電時間變長。

電源適配器一端接插座，一端接設備的電源插孔即可對設備進行充電。(充滿需4小時)
充電過程中，電池充電指示燈變為紅色。當電池充滿電，指示燈顯示綠色。拔掉電源適配器後，指示燈始終顯示綠色。
啟動設備
長按電源鍵2秒。
Wi-Fi 網路設置
由於許多功能都需要有Wi-Fi連接，所以建議您使用前先設置Wi-Fi網路。
1.點擊 → 設置 → 無線和網路。
2.選擇將Wi-Fi 打開。
設備將會自動搜索並列出所有能用的Wi-Fi網路。如果Wi-Fi有顯示圖示 ，則需要輸入密碼才能進行連接。
1.點擊你想要連接的Wi-Fi網路 → 如果有密碼則需要輸入密碼 → 點擊連接。
2.點擊 返回到桌面。
☆ 如果你的Wi-Fi是被設置隱藏，則不會被自動搜索出來。需要點擊添加Wi-Fi網路 ，然後輸入相應資訊來添加你的Wi-Fi。

7桌面

① 從程式介面直接返回到桌面
② 電池狀態
③ 當前時間
④ 截屏圖示
⑤ 音量減圖示
⑥ 音量加圖示
⑦ 功能表圖示
⑧ 返回圖示
⑨ 點擊進入查看所有應用程式
☆ 點擊任意程式圖示可以運行它。
☆ 長按並拖動圖示可將它移動到螢幕的其他地方。
☆ 長按並拖動圖示 到可以將它從桌面上清除。

8螢幕鎖界面

可設置自動**上鎖**或者快速按下電源鍵進行手動**上鎖**。**上鎖**介面顯示如下：

點擊圖示 進入我的相冊的幻燈播放模式選擇介面。根據圖示的軌跡滑動可解鎖螢幕。

9預裝程式

	天氣	顯示天氣。
	時鐘	可以顯示時間和設置鬧鐘。
	線上軟體安裝	可以快速簡單的下載程式。
	流覽器	連接到Internet。
	日曆	可以設置日程的日曆。
	相機	拍攝照片。
	計算器	可以做簡單的四則運算。

	電子郵件	用已有的電子郵件位址發送和接收郵件。
	檔流覽器	可以查看並管理檔和程式的檔管理程式。 可以安装Android 應用程式和備份SD卡的檔。
	我的音樂	播放和管理音樂檔。.
	我的視頻	播放和管理視頻檔。
	我的相冊	流覽和管理圖片檔。
	通訊錄	可以創建跟電子郵件聯繫的通訊錄列表。
	圖片截取	截取螢幕圖片。
	程式管理器	管理程式。
	YouTube	快速進入播放YouTube.com的視頻。
	土豆視頻	快速進入播放Tudou.com 的視頻。
	設置	進行個性化設定。
	Wi-Fi 設置	設置Wi-Fi網路。
	3G Settings	設置3G網路。
	連接ADSL上網	設置ADSL網路。

	有線網路	配置有線網路。

☆ 要移動圖示到桌面上，需要長按並拖住圖示，直到它出現在桌面上再放開。
☆ 長按並拖動圖示可將它移動到螢幕的其他地方。
☆ 長按並拖動圖示到圖可以將它從桌面上清除。

10桌面功能表功能
在桌面上，點擊圖示可以顯示功能表功能。

菜單功能

添加	在桌面螢幕的可視部分只允許顯示16個圖示。為了添加更多的專案，用手指左右滑動螢幕可看到更多的可用空間，然後點擊添加圖示。如果該屏桌面已經顯示滿了，則增加圖示將會灰顯不可用。	
	快捷方式	在桌面上添加快捷應用程式，設置和書簽等。 ☆ 如果您選擇是已有快捷方式在桌面上的專案，那麼他們將被複製，即有相同的多個圖示產生。
	窗口小部件	類比時鐘： 添加一個圓形的類比時鐘。 日曆：添加一個日曆小工具，顯示當前的日期和時間。 音樂播放器：添加一個音樂小工具，迅速開始播放音樂，而無需啟動應用程式的音樂。
	文件夾	新建檔夾 可以添加空的檔夾，所有聯繫人檔夾，已加星標的聯繫人文件夾和有電話號碼的聯繫人文件夾。

壁紙		從圖片和壁紙庫中選擇壁紙。
搜索		可進行快速搜索。 點擊輸入項 → 輸入想要搜索的內容 → 點擊
通知		顯示通知消息（包括新郵件，日程等）。
設置		見第24頁“設置”。

11 程式管理

安裝程式

☆ 可以在網上找到許多有趣的和免費的Android應用程式。只需要啟動流覽器，並做“Android應用程式”的搜索即可。

您購買或下載的Android應用程式可以通過 檔流覽器程式快速容易的安裝。

1.拷貝你想要安裝的 .apk 檔到SD卡或者USB存儲設備 → 將卡插入設備或將U盤與設備連接。

2.點擊檔流覽器程式圖示。

3.點擊 或者 並找到其中保存有.apk文件的文件夾。

4.選擇一個.apk檔 → 安裝。

應用程式就被安裝上了並且該應用程式圖示將會顯示在顯示有所有應用程式的介面。

5.點擊打開直接運行程式，或者點擊完成返回到檔流覽器介面。

直接從網路上下載程式

你可以直接從網上下載Android 應用程式，並可以快速便捷的安裝到設備中。

1.點擊 流覽器程式圖示來連接到網路。

2.輸入網址，點擊你想要安裝到設備的程式的下載鏈結。

3.下載完成後， 長按住已下載的檔 (在下載紀錄介面)， → 點擊打開 → 安裝。

卸載程式
你可以快速便捷的卸載掉你安裝的Android程式。

1.點擊 → 設置 → 應用程式 → 管理應用程式。
2.點擊想要卸載的應用程式， → 卸載。
3.點擊確定進行卸載。

12 天氣

點擊 天氣程式圖示。
普通設置
可以設置溫度單位、更新頻率和自動壁紙。
我的城市
可以添加城市到我的城市中。
可以通過添加視窗小部件來將天氣情況顯示到桌面上。具體路徑為：點擊 → 添加 → 窗口小部件 →天氣。

13 時鐘

點擊 時鐘程式圖示。可以看到當前日期和時間。
鬧鐘
設備可以同時設置好幾個鬧鐘。
☆當螢幕上方狀態欄出現圖示 說明當前至少有一個鬧鐘將響鬧。
增加鬧鐘
1.點擊 時鐘程式圖示。
2.點擊 → 添加鬧鐘。
3.設置你需要的鬧鐘。
☆ 如果你沒有選擇重複，鬧鐘響鬧後將會自動刪除。
4.點擊啟用鬧鐘。
5.點擊完成。
關閉鬧鐘提示
當鬧鐘時間到，將會彈出一個有鬧鐘名稱的視窗。
如果你想要在10分鐘後再響一次，可點擊暫停再響。
點擊取消來停止提示。
啟用鬧鐘
已設置重複報警的鬧鐘，則你是想暫時取消啟動鬧鐘，而不是刪除鬧鐘。
1.在鬧鐘介面，點擊你想要啟用的鬧鐘後的圖示 .
2.點擊 重新啟用。

編輯鬧鐘
1.點擊 時鐘程式圖示，→點擊 。
2.點擊你想要編輯的鬧鐘進入 → 進行編輯。
刪除鬧鐘
1.點擊 時鐘程式圖示，→ 點擊 。
2.點擊你想要刪除的鬧鐘進入。
3.點擊刪除鬧鐘。
點擊 返回到桌面。

14線上軟體安裝
快速軟體安裝中有很多程式，你可以快速容易的下載它們到設備上。
下載程式
1.點擊 線上軟體安裝程式圖示。
2.你可以從推薦列表中選擇程式，也可以在分類列表或者排行列表（最新、最熱、隨機）中選擇，還可以輸入程式名稱進行搜索。
3.點擊一個程式 → 下載。
☆第一次進入時，系統會提示您輸入登錄線上軟體安裝的資訊。如果你還沒有註冊過帳戶，則需要點擊註冊先註冊一個帳戶。
如果已經註冊過了，則只需要輸入帳戶資訊，點擊登入即可。
1.在程式下載完成後，點擊安裝。
2.點擊打開直接運行程式，或者點擊完成返回到線上軟體安裝介面。
紀錄
在下載檔後，點擊紀錄可以管理已安裝的程式。你可以增加或者查看其他用戶使用應用程式的意見，也可以卸載它們。
功能表功能
點擊 來顯示線上軟體安裝的功能表功能。
個人檔案
點擊可查看個人的相關資訊。你可以更換密碼和電子信箱。
登入/登出
點擊登入可以快速彈出登入視窗，輸入帳戶和密碼即可登入你的帳戶。登入後點擊登出可退出帳戶登陸。
偏好設定
下載的程式默認保存在設備記憶體。可以按你的需要將存放路徑設置為存儲卡。
關於
顯示線上軟體安裝版本和相關支援資訊。

15流覽器

用戶可通過流覽器，連接到互聯網。

單擊桌面的流覽器圖示：即可打開網路流覽：

16 日曆

點擊 日曆程式圖示。

首次使用日曆，需要先添加一個Exchange帳戶。輸入帳戶電子郵件位址和密碼。點擊下一步，根據提示完成帳戶配置。之後即可使用日曆。

新建活動

1.在日曆介面，點擊你想要新建活動的日期。

2.選擇活動時間 → 在每個欄位輸入相關的活動詳情。

3.點擊完成。

4.點擊圖示 來選擇你想要的日曆介面。

☆顏色顯示為灰色的日期表示有日程。

17 相機

點擊 相機程式圖示。
拍攝圖片
1.在相機介面，點擊 進行拍照。
2.圖片將會被保存。
3.點擊圖片的縮略圖 可進入我的相冊流覽大圖。
4.按返回鍵返回到相機。
5.點擊 可退出相機返回到桌面。

錄製視頻
1.點擊 切換到視頻，可以錄製視頻。
2.點擊 開始錄製，點擊 停止錄製。
3.視頻檔將會被保存。
4.點擊視頻的縮略圖 可播放該視頻。
5.按返回鍵返回到相機。
6.點擊 可切換回相機介面。
7.點擊 可退出相機返回到桌面。
注意：你可以點擊 選擇將檔存儲在設備內部存儲區或者存儲卡上。

18 計算器

1.點擊 計算器程式圖示。
2.點擊數位圖示和運算符號來進行運算。
3.點擊清除來逐個清除顯示，長按清除可清空所有顯示。

19 電子郵件

☆支持POP3和SMTP帳戶。
添加郵件帳戶
你可以輸入一個或者多個你想要在設備上使用的電子郵件位址。
1.點擊 電子郵件程式圖示。
2.在您的帳戶介面，點擊下一步。
3.點擊電子郵件位址選項，→ 輸入你的電子郵件位址。

4.在密碼選項， → 輸入你的郵件密碼。
5.點擊完成。
6.手動設置（可選）：伺服器設置為根據您的電子郵件帳戶自動填充供應商（即gmail.com等）。但是，如果你需要更改伺服器設置，可點擊手動設置並進行必要的更改。
7.點擊下一步。
8.可選：輸入帳戶名稱。
9.輸入發出消息的顯示名稱 → 點擊完成。
☆設置後，如果你無法連接到一個免費的電子郵件帳戶，請與你的電子郵件提供商確認，他們的伺服器是否支持(POP) 和(SMTP)傳輸協定。

收件箱

1.點擊 電子郵件程式圖示。
2.如果只設置了一個郵件帳戶，將會快速將其打開。如果設置了多個帳戶，將會列出郵件帳戶列表。.
3.點擊你想要打開的郵件帳戶→ 點擊收件箱。
打開郵件
1.在收件箱介面，點擊一封郵件打開。
2.對於附件，點擊打開以啟動相應的應用程式，或點擊保存以保存附件到SD卡。
3.若要回復，可以點擊回復或者回復所有。
a. 在撰寫郵件選項輸入你想要回復的資訊。
b. 點擊發送可即時發送；保存為草稿則保存不發送或不保存也不發送則丟棄。
4.若要立刻刪除郵件，點擊刪除。

撰寫新的郵件

1.在收件箱介面，點擊 → 撰寫。
2.點擊發送到選項，然後輸入收件人的位址。
3.或者，如果你想要抄送或者密件抄送給收件人，點擊圖示 → 增加抄送和密件抄送，然後輸入收件人電子郵件位址。
4.在郵件標題欄輸入你想要的標題。
5.點擊撰寫郵件選項輸入你的個人資訊。
6.如果需要，點擊 → 添加附件來添加附件檔。
7.郵件寫好後，點擊 → 發送。

編輯郵件帳戶

1.點擊 電子郵件程式圖示。
2.在收件箱介面，點擊 → 帳戶設置。
3.根據你的喜好來設置你的電子郵件帳戶。
4.點擊 返回到收件箱介面。

刪除郵件帳戶

☆如果你有多個帳戶，並且你刪除了設置的默認帳戶，則列表內的下一個郵件帳戶將會自動成為默認帳戶。
1.點擊 電子郵件程式圖示。
2.在收件箱介面，點擊 → 帳戶。

3.點擊並且按住你想要刪除的帳戶。
4.在彈出的帳戶選項視窗中，點擊刪除帳戶。
5.點擊確定來確認刪除操作。

設置默認郵件帳戶

你必須始終有一個帳戶指定為默認的帳戶，因此，如果您有多個電子郵件帳戶，您可以選擇任何一個作為默認。

1.點擊 電子郵件程式圖示。
2.在收件箱介面，點擊 → 帳戶設置。
3.點選默認帳戶以選擇它。
如果你刪除了設置的默認帳戶，則列表內的下一個郵件帳戶將會自動成為默認帳戶。

20 檔流覽器

點擊 檔流覽器程式圖示來查看所有存儲設備內的檔(設備內部存儲，SD卡，USB存儲設備)，並且可以快速便捷的安裝Android 應用程式到設備中。
螢幕上方的圖示功能如下：

設備內部存儲

你的存儲卡

USB裝置(需使用轉接盒)

轉接盒



USB接口一連接USB裝置

返回到上一文件夾

創建新文件夾

多選

在電腦和設備之間拷貝檔

你可以使用檔流覽器在外部存儲設備和設備內部存儲以及電腦之間拷貝檔。要拷貝檔到設備中，則必須先拷貝檔到SD卡或者USB存儲設備中。
☆設備內部存儲檔夾名稱為 "LocalDisk" ，存儲卡名稱為 "sdcard" ，USB存儲設備名稱為 "udisk" 。
☆下面介紹的是從SD卡或者USB存儲設備拷貝檔到設備中。 你可以使用相同的方法從設備複製檔到SD卡或者USB存儲設備。然後再將你的存儲設備連接電腦，將檔拷貝到你需要的檔夾中。

1.點擊 或者來顯示你的存儲設備中的檔。
2.點擊並按住你想要拷貝的檔或檔夾 → 點擊複製。
3.點擊圖示 回到設備內部存儲 → 點擊你想要拷貝到的檔夾 → 點擊粘貼。

刪除檔
按住你想要刪除的檔或檔夾， → 點擊刪除 → 點擊確定進行刪除。

21 我的音樂

☆支援的音頻格式有：MP2、MP3、WAV、AAC、WMA。
播放音樂
1.點擊 我的音樂程式圖示。
2.從全部/專輯/藝術家/目錄/我的最愛/自定義歌單中選擇你想要的音樂進行播放。
3.點擊暫停圖示 來停止音樂。
4.要在播放音樂的同時返回上一介面，可點擊 或者點擊 返回到桌面。
點擊左下角的圖片進入音樂播放器。介面顯示如下：

在該介面可以進行查看歌詞、播放/暫停、切換到上一首/下一首、添加到我的最愛、迴圈播放和隨機播放等操作。
對音樂盒播放列表進行操作
添加播放列表
1.點擊左角的圖示 。
2.輸入播放列表的名稱。
3.點擊添加。

重命名或刪除播放列表
長按住播放列表 → 點擊重命名或刪除。
添加音樂
1.點擊並且按住你想要增加的音樂 → 點擊添加。
2.在列表中選擇要添加音樂的專案（如果不想添加，可以點擊取消）。
刪除音樂
長按住你想要刪除的音樂→ 點擊刪除。

22 我的視頻

☆ 支援的視頻格式有：MPEG1/2/4、MJPG、H263、H264。其中除H264支援的是(720×480)解析度，其餘視頻格式均支援(1280×720)解析度。

播放視頻

1.點擊 我的視頻程式圖示。
2.從全部/目錄/我的最愛/用戶自定義列表中選擇你想要的視頻進行播放。
3.點擊螢幕到進行視頻的相關調節（包括音量、暫停/播放、亮度等）。
4.按返回鍵或者點擊圖示 返回到我的視頻介面。

對視頻和播放列表進行操作

添加播放列表

1.點擊左角的圖示 。
2.輸入播放列表的名稱。
3.點擊添加。

重命名或刪除播放列表
長按住播放列表 → 點擊重命名或刪除。
添加視頻
1.點擊並且按住你想要增加的視頻 → 點擊添加。
2.在列表中選擇要添加視頻的專案（如果不想添加，可以點擊取消）。
刪除視頻
長按住你想要刪除的視頻→ 點擊刪除。

23 我的相冊

☆ 支援的圖片格式有： JPG，JPEG, BMP和 PNG。

1.點擊 我的相冊程式圖示， → 點擊一個圖片組。
2.點擊其中一張圖片進入流覽。
3.按返回鍵返回到相冊圖片組介面。
4.點擊圖示 進行幻燈播放。幻燈片模式有：普通播放、經典懷舊、激情活力、甜蜜浪漫、幸福溫馨和歡樂聚會。
5.點擊 將圖片按顏色排序。

6.點擊 將圖片按時間排序。

7.點擊 將圖片按名稱排序。

進入一個圖片組後，點擊其中一張圖片長按可進入多選狀態。在多選狀態下可刪除圖片和進行動態切換壁紙設置。

1. _多選。

2. _刪除。

3. _動態壁紙切換設置。

塗鴉

在我的相冊中可以對圖片進行塗鴉。

點擊圖示 後進入塗鴉介面。按功能表鍵可以在彈出的功能表中選擇不同的塗鴉操作，包括：文字氣球、標題、貼紙和畫筆。

24 通訊錄

你可以創建你的個人聯繫位址，包括其他一些你想要的個人資訊。

添加新的聯繫人

1.點擊 通訊錄程式圖示。

2.點擊 → 新建聯繫人。

3.在姓氏和名字欄輸入聯繫人的姓氏和名字。

4.點擊右邊的圖示 可以增加資訊。

5.點擊選項名稱來選擇填入。

6.在選項點輸入欄位作為聯繫人資訊。

7.點擊完成。

添加聯繫人到收藏

1.在通訊錄介面，點擊你想要的聯繫人。

2.點擊右邊的圖示 。

3.點擊圖示 返回到通訊錄介面。

4.點擊收藏可以查看你收藏的聯繫人列表。

編輯聯繫人

1.在通訊錄介面，點擊你想要編輯的聯繫人。

2.點擊圖示 → 編輯聯繫人。

3.做出你想要的改變 → 點擊完成。

刪除聯繫人

1.在通訊錄介面，點擊並長按一個聯繫人→ 點擊刪除聯繫人；

或者在通訊錄介面，點擊你想要刪除的聯繫人，點擊圖示 → 刪除聯繫人。

2.點擊確定來確認刪除操作。

25 圖片截取

你可以點擊圖示 來截取螢幕。
點擊 圖示截取圖示進入進行相關設置。
●自動截屏時選擇截屏延時。
●選擇默認的存儲設備。
在圖片保存後，可以通過 我的相冊程式進行查看。

26 程式管理器

程式管理器可以用來管理程式和部件。.
停止程式
系統在載入程式後不會自動停止它，因此你必須經常停用一些沒在使用的程式以減少設備記憶體使用來提高設備運行速度。

1.點擊 程式管理器程式圖示。將會顯示正在運行的程式列表。
2.點擊你想要停止的程式 → 點擊強行停止。
卸載程式
1.點擊 程式管理器程式圖示。將會顯示正在運行的程式列表
2.點擊 → 點擊第三方或者所有程式來顯示程式列表。
3.點擊你想要卸載的程式 → 點擊卸載。
4.點擊確定來確認卸載。

27 YouTube

1.點擊 YouTube 程式圖示來查看 YuTube.com中的視頻。
2.點擊其中一個視頻來運行它。
3.點擊螢幕到進行視頻的相關調節（包括音量、暫停/播放、亮度等）。
4.按返回鍵返回到YouTube介面。

28 土豆視頻

1.點擊 土豆視頻 程式圖示來查看 Tudou.com 中的視頻。
2.點擊其中一個視頻來運行它。
3.點擊螢幕到進行視頻的相關調節（包括音量、暫停/播放、亮度等）。
4.按返回鍵返回到土豆視頻介面。

29 Wi-Fi設置

點擊 Wi-Fi設置程式圖示。
1.選中Wi-Fi後面的核取方塊打開Wi-Fi；
2.設備能夠搜索到的所有AP將被列出，單擊選中要連接的AP名稱；
3.如果該AP之前連接成功，AP的資訊將被保存，在彈出視窗中選“連接”開始連接，選“不保存”將消除AP資訊；
4.如果該AP沒有加密，在彈出視窗中選“連接”開始連接；
5.如果該AP被加密，在彈出視窗中輸入密碼，點“連接”開始連接；
6.網路連接成功以後，螢幕上方狀態欄出現無線連接圖示。

30 3G Settings

首先您可根據需要向中國電信、移動或聯通購買3G無線上網卡。目前支援的3G上網卡型號請參考附錄。
強烈推薦購買建議型號的3G上網卡，以保證正常的3G上網。請把購買來的充值卡放入3G上網卡中，再把3G上網卡插入轉接盒中，此時3G上網卡的信號燈會亮，這就表示可以開始連接3G網路了。
點擊 3GSettings程式圖示。
點擊“Add 3G network”：
Name：在彈出的對話方塊中，Name欄隨意填入您想要的名稱即可。
Device：如果您使用的是本說明書中所介紹的中國聯通制式的3G上網卡，Device欄為默認設置，您無需選擇其他項；當您使用本說明書中所介紹的中國電信制式的3G上網卡，在Device欄中應該選擇CDMA2000(Bora9380/AWIT-U8)；當您使用本說明書中所介紹的中國移動制式的3G上網卡，在Device欄中應該選擇TD-CDMA(TD368)。
Device number和APN：請根據運營商提供的資訊填寫。（如在中國境內：如果您使用中國聯通制式和中國移動制式的3G上網卡，Device number欄需要填入“*99#”，APN需要填入“cmnet”；如果是中國電信制式的3G上網卡，Device number欄需要填入“T#777”，APN欄則不需要填。）
User和Password：如果您使用中國聯通制式和中國移動制式的3G上網卡，User和Password欄可隨意填寫或不填；如果是中國電信制式的3G上網卡，User和Password欄請向中國電信索取。
填入所有資訊後再點擊連接，此時您會看見螢幕上方狀態欄出現3G符號 ，表示3G已連接完成，可以上網了。

31 連接ADSL上網

點擊 連接ADSL上網程式圖示。
輸入用戶名和密碼後點擊連接可接入寬頻網路。

32 有線網路

將轉接盒和設備上的USB轉介面連接後，將網線插入轉接盒的乙太網口，在螢幕上方狀態欄出現“ETH”圖示。

點擊 有線網路程式圖示。

設備可通過自動獲取IP位址連接網路。您也可以選擇手動設置IP位址來獲取連接。

33 設置

無線和網路	Wi-Fi	設置和管理無線接入點。
	Wi-Fi 設置	打開Wi-Fi。
	飛行模式	停用所有無線連接。
	3G network settings	設置3G網路。
有線網路		配置有線網路。
撥號設置		連接ADSL上網。輸入用戶名和密碼進行連接。
USB	大容量記憶體	配置USB為大容量記憶體
	ADB	配置 USB 為ADB。
聲音	靜音模式	除媒體和鬧鐘以外，所有聲音均設為靜音。
	音量	調節媒體音量、鬧鐘音量和通知音量。點擊並移動滑塊， 再點擊確定。
	通知鈴聲	選擇想要的通知鈴聲。
	選擇操作音	進行螢幕選取時播放音效。
	螢幕鎖定提示音	鎖定和解鎖螢幕時播放聲音。
顯示	亮度	點擊並移動滑塊 來調節螢幕亮度，再點擊確定。
	自動旋轉螢幕	當勾選後，螢幕將會自動根據設備的旋轉方向來進行橫屏和豎屏切換。
	螢幕超時	調整螢幕自動鎖定前的延遲。
	系統休眠	調整螢幕關閉之後，系統自動休眠前的延遲。

安全	設定螢幕鎖定	使用圖案、PIN或密碼鎖定螢幕。
	密碼可見	輸入時密碼可見。
	選擇設備管理器	添加或刪除設備管理器。
	使用安全憑證	允許應用程式訪問安全憑證和其他憑證。
	從SD卡安裝	從SD卡安裝加密的證書。
	設置密碼	設置或更改憑證存儲密碼。
	清除存儲	清除所有內容的憑證存儲並重置其密碼。
應用程式	未知來源	允許安裝非電子市場提供的應用程式。
	管理應用程式	管理和刪除安裝的應用程式。
	正在運行的服務	查看和控制當前正在運行的服務。
	開發	設置應用程式開發選項。
隱私權	恢復出廠設置	點擊將會清除設備上的所有資料。點擊重置設備將會進行重置，或者點擊 進行取消並返回到上一螢幕。 警告！ 以下將會從設備中刪除所有資料： ~ Google 帳戶 ~ 系統與應用程式的資料和設置 ~ 下載的應用程式 以下不會因為重置而刪除： ~ 當前系統軟體和捆綁的應用程式 ~ SD 檔，如音樂或照片
Sd卡和設備記憶體	總容量，可用空間	當有SD卡插入時就會有顯示。
	卸載SD卡	當插入SD卡時，可點擊卸載SD卡來進行安裝卸載。
	格式化SD卡	格式化（清除）SD卡。
語言和鍵盤	選擇語言	根據你所在的位置選擇對應的語言。
	Android鍵盤	螢幕鍵盤設置。
	用戶詞典	可以添加單詞到用戶詞典中。

日期和時間	設置日期	設置日期。
	選擇時區	選擇時區。
	設置時間	設置時間。
	使用24小時格式	可以選擇使用24小時格式或12小時格式。
	選擇日期格式	可以選擇日期格式。
關於設備		查看狀態消息、電量使用情況、法律資訊、型號、Android版本、內核版本和版本號。
觸摸螢幕校準		觸摸螢幕校準。

常見問題

Android

Q: 設備使用的是哪個Android版本？

A: 2.2

基本設備功能

Q: 我在使用設備前需要先充電嗎？

A: 電池需要充電至少4小時，但是你可以邊充電邊使用設備。使用電源適配器進行充電，不能使用USB資料線進行充電。

電子郵件

Q: 我可以使用我個人的郵箱位址進行收發郵件嗎？

A: 設備支援POP3 和SMTP 帳戶。一些免費的郵箱帳戶可能並不支援移動設備。 具體需要諮詢郵件開發商。

存儲卡

Q: 設備支援哪種存儲卡？

A: 迷你SD卡。

音樂

Q: 設備支援哪些音頻格式？

A: MP2、MP3、WAV、AAC、WMA

Q: 怎麼添加音樂到設備中？

A: 從電腦上將音頻檔拷貝到SD卡或者USB存儲設備中，再使用檔流覽器將檔拷貝到設備中。

圖片

Q: 設備支援哪些圖片格式？

A: JPG, JPEG, BMP 和PNG。

Q: 怎麼添加圖片到設備中？

A: 從電腦上將圖片檔拷貝到SD卡或者USB存儲設備中，再使用檔流覽器將檔拷貝到設備中。

視頻

Q: 設備支援哪些視頻格式？

A: MPEG1/2/4、MJPG、H263、H264。其中除H264支援的是(720×480)解析度，其餘視頻格式均支援 (1280×720)解析度。

Q: 設備可以播放YouTube 視頻嗎 ？

A: 可以。你可以點擊YouTube程式圖示來快速播放視頻。

Q: 怎麼添加視頻檔到設備中？
A: 從電腦上將視頻檔拷貝到SD卡或者USB存儲設備中，再使用檔流覽器將檔拷貝到設備中。
Wi-Fi
Q: 我需要使用外置的Wi-Fi設備來進行上網嗎？
A: 不需要。設備已內置有Wi-Fi設備。

電池管理
電池在裝箱時並不是滿電，所以建議您在至少充電4小時再開始使用設備。
充電電池的壽命年限，一般是以充電、放電的次數而定。但是，您仍然可以嘗試通過以下建議延長低於電池的壽命：
- 至少每週使用一次設備。
- 定期為電池充分充電。
- 切勿讓電池長時間沒電。
- 始終保持設備和電池遠離熱源。

電池充電
電源適配器一端接插座，一端接設備的電源插孔即可對設備進行充電。(充滿需4小時)
☆不能使用USB線來對設備進行充電。